

baby bell[®]

DISPOSITIVO ANTIABBANDONO PER SEGGIOLINI AUTO



Sensore a tappetino
(da posizionare sotto l'imbottitura del seggiolino)



MANUALE DI UTILIZZO

Installazione



1
Posizionare il sensore a tappetino sotto l'imbottitura del seggiolino



2
Inserire il display nella presa accendisigari senza premere il tasto SET

Modo d'uso




1
Accomodare il bambino sul seggiolino, preferibilmente prima di avviare il veicolo ed assicurarsi che sia ben allacciato



2
Inserire la chiave ed avviare il motore ON



3
Il display si accende con luce verde e dopo circa 5 minuti emette 2 bip per confermare la presenza del bimbo



4
Display e sensore sono abbinati e il sistema è in funzione

Allarme 1: Il bimbo si muove o lascia il seggiolino durante il trasporto



1
Il bambino non è correttamente seduto sul seggiolino



2
Il display emette 3 bip e la luce diventa rossa



3
Il bambino torna ad essere correttamente seduto



4
Il display torna a luce verde


Allarme 2: Il bimbo è ancora seduto sul seggiolino quando si spegne l'auto



1
Auto spenta / ACC OFF



2
Bambino ancora sul seggiolino



3
Il display emetterà dei bip per circa 15 secondi e la luce lampeggerà da verde a rosso


Sistema di messaggistica di allerta

Per attivare il sistema di messaggistica di allerta:

- Scaricare, installare e attivare l'app* Baby Bell.
- Collegare con l'apposito cavo di alimentazione** uno smartphone** nella presa USB del display di Baby Bell Plus.

* Disponibile per iOS e Android; per installazione, attivazione e funzionamento seguire le istruzioni incluse nell'app.

** Non inclusi nella confezione



Note

- Se il display è inserito nell'accendisigari ma il bambino non è sul seggiolino il display dopo circa 15 minuti passerà da luce verde a luce gialla per poi spegnersi completamente dopo circa 1 ora.
- Non adatto ai veicoli con la presa accendisigari sempre alimentata, anche ad auto spenta.
- Controllare il bambino se il display emette un segnale di allarme.
- Verificare che il bambino rientri nei limiti di peso 2,5-36 kg.
- Avvisa chi usa la tua auto che è dotata di questo sensore antiabbandono e informalo del funzionamento.
- Se nonostante la presenza del bambino sul seggiolino dopo circa 5 minuti il display non emette nessun bip e si spegne, significa che il tappetino è danneggiato o ha la batteria scarica. Va pertanto sostituito con urgenza.
- Il dispositivo serve solo a ricordare che il bambino è ancora sul seggiolino quando si spegne l'auto ma non solleva i genitori dalle loro responsabilità.
- Produttore e distributore non sono responsabili di eventuali casi di abbandono.
- Per ulteriori informazioni rivolgersi a: italbellsrl@italbell.com

Avviso batteria scarica

Se il sistema rileva che la carica della batteria del sensore a tappetino è bassa, dopo 5 min. dall'accensione dell'auto se il bambino è seduto sul seggiolino, il display emetterà un bip per 5 volte, poi tornerà al normale funzionamento.

Attenzione:

- Se il sensore tappetino non viene sostituito, il display emetterà questo avviso ogni volta che si accende l'auto.
- Se sul seggiolino non è seduto un bambino il display non avviserà che la carica della batteria è bassa.

Marcatura CE

Note: questo prodotto può essere usato negli stati membri CE. La STEELMATE CO LTD (Steelmate Industrial Park, Heping Street, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, P:R:China) dichiara che il prodotto è conforme alle normative 2014 / 53 / EU.
www.steelmateitalia.com/babybell-dichiarazione-conformita

Marcatura FCC

Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti della classe B degli apparecchi digitali ed ai sensi dell'Art. 15 delle normative FCC. Questi limiti sono pensati per garantire una ragionevole protezione dai danni causati da interferenze in luoghi residenziali.

Se non installato e usato in conformità con il manuale può causare interferenze radio. Non ci sono comunque garanzie che non accada in particolari situazioni.

Se l'apparecchio causa interferenze alla ricezione radio o TV che si interrompono spegnendolo, l'utilizzatore è invitato a eliminare le interferenze in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o posizionare l'antenna ricevente. Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevente.
- Collegare l'apparecchio ad un circuito esterno o diverso da quello utilizzato dal ricevente.
- Consultare il venditore o un esperto tecnico radio/tv.

$P_{max} = 10 \text{ mw}$
 $f = 433,92 \text{ MHz}$



Il prodotto non deve essere
smaltito con i rifiuti domestici

PTI0002R/A

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassettono barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo la seguente modalità: senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempimento e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla coerente normativa di legge.

ITALBELL SRL ha scelto di aderire a Consorzio CONAI, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

STEELMATE
Automotive

Fabbricante:
STEELMATE Co. Ltd. - Steelmate Industrial Park, Heping Street, Dongfu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, P.R. China

Importatore:
ITALBELL
www.steelmateitalia.com
Via della Ciocca 18 - 21026 Gavirate Varese - Italia